

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  | <p>Názov dokumentu: Postup nastavenia inšpekčného módu vozidiel ACURA</p> | | | | Evidenčné číslo: OTP |
| | Platnosť od: 15.10.2023 | Dátum vydania: 03.10.2023 | Číslo vydania: 1 | Počet strán: 1 | Strana: 1 z 1 |

Postup nastavenia inšpekčného módu vozidiel ACURA

Vozidlá ACURA s hybridným pohonom je nutné pred samotným meraním emisií uviesť do tzv. inšpekčného módu (maintenance mode). Inšpekčný mód sa spustí po dodržaní nasledujúceho postupu:

A. Vozidlá s pohonom 4x4

1. Vypnite spínač zapalovania (OFF).
2. Nasledujúce kroky je nutné vykonať do 60 sekúnd.
3. Zapnite spínač zapalovania do režimu zapnuté (ON) bez stlačenia brzdrového pedálu.
4. Volič prevodového stupňa zostáva v polohe P, 2x zošliapnite plynový pedál až na podlahu a následne ho uvoľnite.
5. Stlačte brzdrový pedál a preradťte volič prevodového stupňa do polohy N (neutrál) a uvoľnite brzdrový pedál. Potom zošliapnite 2x plynový pedál až k podlahe a následne ho uvoľnite.
6. Zošliapnite brzdrový pedál, preradťte volič prevodového stupňa do polohy P a uvoľnite brzdrový pedál. Stlačte plynový pedál 2x až k podlahe a následne ho uvoľnite.
7. Stlačte tlačidlo zapalovania „Power“ pri zošliapnutom brzdrovom pedáli. Vozidlo je teraz v inšpekčnom móde a motor sa naštartuje.
8. Na displeji v stredovom paneli sa zobrazí oznam „MAINTENACE MODE“.

B. Vozidlá s pohonom predných kolies

1. Vypnite spínač zapalovania (OFF).
2. Nasledujúce kroky je nutné vykonať do 60 sekúnd.
3. Zapnite spínač zapalovania do režimu zapnuté (ON) bez stlačenia brzdrového pedálu.
4. Volič prevodového stupňa zostáva v polohe P, 3x zošliapnite plynový pedál až na podlahu a následne ho uvoľnite.
5. Stlačte brzdrový pedál a preradťte volič prevodového stupňa do polohy N (neutrál) a uvoľnite brzdrový pedál. Potom zošliapnite 3x plynový pedál až k podlahe a následne ho uvoľnite.
6. Zošliapnite brzdrový pedál, preradťte volič prevodového stupňa do polohy P a uvoľnite brzdrový pedál. Stlačte plynový pedál 3x až k podlahe a následne ho uvoľnite.
7. Stlačte tlačidlo zapalovania „Power“ pri zošliapnutom brzdrovom pedáli. Vozidlo je teraz v inšpekčnom móde a motor sa naštartuje.
8. Na displeji v stredovom paneli sa zobrazí oznam „MAINTENACE MODE“.

| | Meno | Funkcia | Dátum | Podpis |
|------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|--------|
| Vypracoval | Ing. Michal Králik, PhD. | Vedúci oddelenia technickej podpory | 03.10.2023 | |
| Schválil | Ing. Peter Lendák, PhD. | Výkonný riaditeľ | 03.10.2023 | |